

Royal Enfield Bullet 500/Classic 500/Thunderbird 500

Instrucciones montaje Protector de motor (Defensa)

- El protector de motor va anclado en su parte inferior en el anclaje previsto en el bastidor, bajo el tornillo inferior de los dos que fijan el motor al bastidor. Utilizar para fijarlo los dos tornillos **M8x25** del kit, con sus arandelas y tuercas autoblocantes. **(Imagen A)**

- En la parte superior, el protector de motor abraza el bastidor entre sus dos pletinas **(Imagen B)**. Fijarlo con el tornillo de **M8x70**, sus arandelas y tuerca autoblocante.



(Imagen A)



(Imagen B)

