

Royal Enfield Bullet 500/Classic 500/Thunderbird 500

Instructions de montage du Pare-carter

- Le Pare-carter doit être placée au bas de la cheville fournie dans le cadre, sous la vis inférieure des deux fixant le moteur au cadre. Pour le sécuriser, il faut utiliser les deux vis M8x25 du kit avec leurs rondelles et écrous de blocage. (Photo A)

- En haut, le Pare-carter embrasse le cadre entre les deux plateaux (photo B). Il doit être sécurisé avec la vis M8x70, les rondelles et le contre-écrou.



(Photo A)



(Photo B)

