

Royal Enfield Bullet 500/Classic 500/Thunderbird 500

Istruzioni per il montaggio del tubo paramotore

- Il tubo paramotore deve essere posizionato in basso sull'ancoraggio fornito nel telaio, sotto la vite inferiore dei due che fissano il motore al telaio. Per fissarlo, è necessario utilizzare le due viti M8x25 del kit con le relative rondelle e dadi di bloccaggio. (Immagine A)

- Nella parte superiore, il tubo paramotore abbraccia la cornice tra i due piani (Immagine B). Deve essere assicurato con la vite M8x70, rondelle e controdado.



(Immagine A)



(Immagine B)

