

## INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

### (1) Placas laterales

Las placas de fijación del respaldo van colocadas sobre los soportes laterales que flanquean el guardabarros trasero. Quitar los tornillos que fijan los soportes. Colocar, sobre ellos, los laterales del respaldo. Fijarlos con los mismos tornillos originales.



### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



### (4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

