

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## VICTORY

### VEGAS, VEGAS 8-BALL, VEGAS LOW, KINGPIN, KINGPIN 8-BALL, KINGPIN LOW, GUNNER, HIGH BALL

#### (1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der Sissy Bar SPAAN befinden sich auf den Chromblenden an beiden Seiten des hinteren Kotflügels.

Entfernen Sie die Originalschrauben. Platzieren Sie die Ø16x12XØ8 Kappen des SPAAN-Kits auf den verchromten Seitenstützen. Setzen Sie die SPAAN Stützseitenplatten auf die Kappen und befestigen Sie sie mit den im Kit enthaltenen M8x35 Schrauben.



#### (2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

#### (3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



#### (4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

