

# SPAAN

## VICTORY



### VEGAS, VEGAS 8-BALL, VEGAS LOW, KINGPIN, KINGPIN 8-BALL, KINGPIN LOW, GUNNER, HIGH BALL INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

#### (1) Placas laterales

Las placas laterales del respaldo **SPAAN** van colocadas sobre los embellecedores cromados que flanquean el guardabarros trasero.

Retirar los tornillos originales. Colocar sobre los soportes laterales cromados, los casquillos de  $\varnothing 16 \times 12 \times \varnothing 8$  del kit **SPAAN**. Sobre los casquillos colocar las placas laterales del respaldo **SPAAN** y fijarlo con los tornillos de **M8x35** incluidos en el kit.



#### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales **SPAAN**, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

#### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



#### (4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

