

# SPAAN

## VICTORY



### VEGAS, VEGAS 8-BALL, VEGAS LOW, KINGPIN, KINGPIN 8-BALL, KINGPIN LOW, GUNNER, HIGH BALL

#### **(1) Piastre laterali**

Le placche laterali della sissy bar SPAAN sono posizionate sui rivestimenti cromati che si trovano su entrambi i lati del parafrangente posteriore.

Rimuovere le viti originali. Posizionare i tappi Ø16x12XØ8 del kit SPAAN, sui supporti laterali cromati. Posizionare le placche laterali di supporto SPAAN sui cappucci e fissarle con le viti M8x35 incluse nel kit.nel kit.



#### **(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi**

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

#### **(3) Portapacchi**

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



#### **(4) Pad**

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

