

SPAAN

INDIAN CHEF CLASSIC 2014

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG



Die Seitenbleche sind zwischen den Seitenschwellern und Kotflügeln des hinteren Kotflügels angeordnet.

Vorderseite - Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Frontrahmen befestigt ist. Legen Sie auf das Fahrgestell des Fahrrades eine Kappe Ø20x10xØ8.5 SPAAN-Kit. Setzen Sie auf die Seitenplatte und die Rückplatte, die Lünette. Sichern Sie die Baugruppe mit der Schraube M8x30.

Hinter - Legen Sie auf das Fahrgestell des Fahrrades eine Kappe Ø20x8xØ8 SPAAN kit. Setzen Sie auf die Seitenplatte und die Rückplatte, die Lünette. Sichern Sie die Baugruppe mit der Schraube M8x30.



(1) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

(2) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(3) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

