

SPAIN

INDIAN CHEF CLASSIC 2014



INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

Las placas laterales del respaldo van colocadas entre los embellecedores laterales del guardabarros trasero y el guardabarros.

Delante - Quitar los tornillos que fijan el embellecedor. Colocar sobre el chasis de la moto un casquillo de $\text{Ø}20 \times 10 \times \text{Ø}8.5$ del kit. Sobre él poner la placa lateral del respaldo y sobre la placa, el embellecedor. Fijar el conjunto con el tornillo de **M8x30**.

Detrás - Colocar sobre el chasis de la moto un casquillo de $\text{Ø}20 \times 8 \times \text{Ø}8$ del kit. Sobre él poner la placa lateral del respaldo y sobre la placa, el embellecedor. Fijar el conjunto con el tornillo de **M8x30**.



(1) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes), a los laterales, con los cuatro tornillos de M6x20. Poner las tuercas de M6 por la parte interior.

(2) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o respaldo, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit. En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa, para dar más rigidez al conjunto.



(3) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos de M5x10. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

