

SPAAN

MADE IN
SPAIN

INDIAN CHEF CLASSIC 2014 INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

Les plaques latérales sont placées entre les jupes latérales de l'aile arrière et le garde-boue.

Avant - Retirez les vis qui fixent le cadre. Placez sur le châssis du vélo un bouchon $\text{Ø}20 \times 10 \times \text{Ø}8.5$ kit SPAAN. Mettre sur la plaque latérale et la plaque arrière, la lunette. Fixez l'ensemble avec la vis **M8x30**.

Arrière - Placez sur le châssis du vélo un bouchon $\text{Ø}20 \times 8 \times \text{Ø}8$ Kit SPAAN. Mettre sur la plaque latérale et la plaque arrière, la lunette. Fixez l'ensemble avec la vis **M8x30**.



(1) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(2) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



(3) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

