

SPAAN

INDIAN CHEF CLASSIC 2014

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI



Le piastre laterali dello schienale sono posizionate tra i rivestimenti laterali del parafrangente posteriore e del parafrangente.

Anteriore - Rimuovere le viti che fissano il rivestimento. Posizionare una boccola $\text{Ø}20 \times 10 \times \text{Ø}8,5$ dal kit sul telaio della moto. Su di esso per posizionare una piastra laterale e su la piastra, la copertura decorativa. Fissare il gruppo con la vite **M8x30**.

Dietro - Posizionare una boccola $\text{Ø}20 \times 8 \times \text{Ø}8$ sul telaio della moto. Su di esso per posizionare una piastra laterale e su la piastra, la copertura decorativa. Fissare il gruppo con la vite **M8x30**.



(1) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si archerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

(2) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(3) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

