

SPAAN

MADE IN
SPAIN

HARLEY DAVIDSON STREET 750 XG SISSYBAR / LUGGAGE RACKS MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die SPAAN Sissybar ist auf den Seitenstützen des Motorrads platziert, die den hinteren Kotflügel sichern. Am vorderen teil Entfernen Sie die Originalschraube. Legen Sie eine $\varnothing 18 \times 6 \times \varnothing 10$ Kappe auf die seitliche des Fahrrades. Legen Sie den vorderen Teil der Seitenplatte der SPAAN Sissybar auf die Kappe. Sichern Sie die Montage mit der Schraube M10x35.

Im hinteren Teil. Entfernen Sie die Originalschraube. Legen Sie eine $\varnothing 16 \times 15 \times \varnothing 10$ Kappe auf die seitliche des Fahrrades. Legen Sie den hinteren Teil der Seitenplatte der SPAAN Sissybar auf die Kappe. Die Montage muss mit der Schraube M10x50 befestigt werden.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Setzen Sie den Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckgestells TC, der Gepäckaufbewahrungsbogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.



(3) Gepäckträger


Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Polster

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).



 Diese Bilder können sich von aktuellen Modellen unterscheiden.