

SPAAN

MADE IN
SPAIN

HARLEY DAVIDSON STREET 750 XG

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

El respaldo va colocado sobre los laterales de la moto que fijan el guardabarros trasero.

Delante. Quitar el tornillo original. Colocar sobre el lateral de la moto, un casquillo de $\varnothing 18 \times 6 \times \varnothing 10$. Sobre este casquillo colocar la parte delantera de la placa lateral del respaldo. Fijar el conjunto con el tornillo de **M10x35**.

Detrás. Quitar el tornillo original. Colocar sobre el lateral de la moto, un casquillo de $\varnothing 16 \times 15 \times \varnothing 10$. Sobre el casquillo colocar la parte trasera de la placa lateral del respaldo. Fijar el conjunto con el tornillo de **M10x50**.



(2) Arco respaldo–Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.



(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **arco respaldo** o del **asa** y fijar el conjunto con los **4** tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Almohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).



ES: Las imágenes pueden diferir de los modelos actuales vigentes.

