

SPAAN



HARLEY DAVIDSON STREET 750 XG

SISSYBAR / PORTE-BAGAGES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(1) Plaques latérales

Le sissybar SPAAN est placé sur les supports latéraux de la moto qui fixent l'aile arrière.
À la partie avant. Retirez la vis d'origine. Placer un bouchon Ø18x6xØ10 sur le côté du vélo. Placez la partie avant de la plaque latérale du sissybar SPAAN sur le capuchon. Fixer l'ensemble avec la vis M10x35.
Dans la partie arrière. Retirez la vis d'origine. Placer un bouchon Ø16x15xØ10 sur le côté du vélo. Placez la partie arrière de la plaque latérale du sissybar SPAAN sur le capuchon. L'ensemble doit être fixé avec la vis M10x50.



(2) Sissybar montants - porte-bagages arche

Installer le sissybar vertical (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou porte-bagages TC, l'arceau porte-bagages sur les plaques latérales SPAAN avec les quatre vis M6x20. Mettre les écrous M6 de l'intérieur.



(3) Rack


Pour l'installation dans des kits de porte-bagages ou dans n'importe quel sissybars de notre marque SPAAN. Il faut placer l'intérieur des montants de sissybar ou la petite arche et fixer l'ensemble avec 4 vis M6x20 et les écrous M6 inclus dans le kit. Dans tous les PORTE-BAGAGES est nécessaire pour monter la petite arche, pour donner plus de rigidité à l'ensemble.



(4) Coussinet

Joindre l'ensemble avec quatre vis M5x10 qui accompagnent le kit. (À l'arrière du tampon est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).



 Ces images peuvent être différentes des modèles actuels.