



HARLEY DAVIDSON STREET 750 XG

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastre laterali

Il sissybar **SPAAN** è posizionato sui supporti laterali della moto che fissano il parafango posteriore. Nella parte anteriore. Rimuovere la vite originale. Collocare un cappuccio **Ø18x6xØ10** sul lato laterale della bicicletta. Posizionare la parte anteriore della piastra laterale del sissybar SPAAN sul cappuccio. Fissare il gruppo con la vite **M10x35**.

Nella parte posteriore. Rimuovere la vite originale. Posizionare un cappuccio **Ø16x15xØ10** sul lato laterale della bicicletta. Posizionare la parte posteriore della piastra laterale del sissybar SPAAN sul cappuccio. Il gruppo deve essere fissato con la vite **M10x50**.



(2) Montante Sissybar – arco portapacchi

Installare il sissybar in posizione verticale (alta o bassa), oppure nel caso di un portapacchi o un portapacchi TC, il portapacchi è installato alle piastre laterali SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.



(3) Rack

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).



Queste immagini possono essere diverse dai modelli attuali.