

MASH FIVE HUNDRED 400

Instructions de montage Pare-carter

En haut: Le pare-carter est fixé aux deux ancrages du cadre qui fixent la plaque de support moteur, à l'aide des vis **M8x100** inclus dans le kit.

En bas: est fixé sur les tubes du cadre avec les fourches incluses dans le kit, qui entourent les tubes par le côté intérieur et sont ancrées dans les plaques inférieures de le pare-carter, et elles sont fixées avec les écrous autobloquants **M6** inclus dans le kit.

MISE EN GARDE: Positionner les plaques et les vis avant le serrage final de l'ensemble.

