

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## MASH FIVE HUNDRED 400

### Istruzioni per il montaggio Tubo Paramotore

**In alto:** il tubo paramotore è fissata ai due ancoraggi del telaio che fissano la piastra di supporto del motore, utilizzando le viti **M8x100** incluse nel kit.

**In basso:** è fissato sui tubi del telaio con le forche incluse nel kit, che circondano i tubi dal lato interno e sono ancorati nelle piastre inferiori del tubo paramotore e sono fissati con i dadi autobloccanti **M6** inclusi nel kit.

**AVVERTENZA:** posizionare le piastre e le viti prima del serraggio finale del gruppo.

