

SPAAN

MADE IN
SPAIN

HARLEY DAVIDSON BREAKOUT FXSB

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die SPAAN Sissybar befindet sich auf den Seitenstützen des Motorrads, die den hinteren Kotflügel sichern.

Am vorderen Teil. Entfernen Sie die Originalschraube. Legen Sie eine Ø18x6xØ10 Kappe auf die Seite des Fahrrades. Legen Sie den vorderen Teil der Seitenplatte der SPAAN Sissybar auf die Kappe. Sichern Sie die Baugruppe mit der 3/8 "X30 Schraube.

Im hinteren Teil. Entfernen Sie die Originalschraube. Legen Sie eine Ø18x6xØ10 Kappe auf die Seite des Fahrrades. Legen Sie den hinteren Teil der Seitenplatte der SPAAN Sissybar auf die Kappe. Die Baugruppe muss mit der 3/8 "X30 Schraube befestigt werden.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

