

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## HARLEY DAVIDSON BREAKOUT FXSB

### INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

#### (1) Placas laterales

El respaldo SPAAN va colocado sobre los laterales de la moto que fijan el guardabarros trasero.

Delante. Quitar el tornillo original. Colocar sobre el lateral de la moto, un casquillo de Ø18x6xØ10. Sobre este casquillo colocar la parte delantera de la placa lateral del respaldo SPAAN. Fijar el conjunto con el tornillo de 3/8"X30 del kit SPAAN.

Detrás. Quitar el tornillo original. Colocar sobre el lateral de la moto, un casquillo de Ø18x6xØ10. Sobre el casquillo colocar la parte trasera de la placa lateral del respaldo SPAAN. Fijar el conjunto con el tornillo de 3/8"X30.



#### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de M6x20. Poner las tuercas de M6 por la parte interior.

#### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de M6x20 y las tuercas de M6 del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



#### (4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de M5x10. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

