

SPAAN



HARLEY DAVIDSON BREAKOUT FXSB

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastre laterali

Il sissybar SPAAN è posizionato sui supporti laterali della moto che fissano il parafrangente posteriore.

Nella parte anteriore. Rimuovere la vite originale. Collocare un cappuccio Ø18x6xØ10 sul lato laterale della bicicletta. Posizionare la parte anteriore della piastra laterale del sissybar SPAAN sul cappuccio. Fissare il gruppo con la vite X30 da 3/8".

Nella parte posteriore. Rimuovere la vite originale. Collocare un cappuccio Ø18x6xØ10 sul lato laterale della bicicletta. Posizionare la parte posteriore della piastra laterale del sissybar SPAAN sul cappuccio. Il gruppo deve essere fissato con la vite X30 da 3/8".



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

