

SPAAN



KAWASAKI VULCAN S

SISSYBAR / LUGGAGE RACKS MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

- **[Bild 1]** Die mittlere Kappe der Seitenstützen des hinteren Kotflügels entfernen. Es ist mit zwei Schrauben befestigt. (Inbusschlüssel 4).
- **[Bild 2]** Die in der Abbildung angezeigten Schrauben entfernen. Vordere Sechskantschraube (Schlüssel 14). Heckkopfschraube (Schlüssel 12).
- **[Bild 3]** Setzen Sie die Kappen in das SPAAN-Kit, anstelle dieser Schrauben. Setzen Sie die $\text{\O}10 \text{\O}20 \times 13$ Kappe vor, in der **A**-Position. Setzen Sie die Kappe $\text{\O}20 \times 14 \times \text{\O}8$ in die **B**-Position.
- **[Bild 4]** Legen Sie die Seitenplatte der SPAAN-Sissybar auf die Kappen und befestigen Sie sie mit Schrauben im SPAAN-Kit, **M10 / 125x50** vor und **M8x30** hinten.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

- **[Bild 5]** Sissybar aufrecht (Standard oder niedrig) befestigen oder im Gepäckträger das Gepäckgestell auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben **M6x20** auftragen. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.



(3) Rack

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere des kleinen Bogens oder der Sissybar Ständer platzieren und die Montage mit den 4 Schrauben **M6x20** und den Muttern **M6**, die im Originalkit enthalten sind, befestigen. In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich, den Gepäckträger zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

