

## ROYAL ENFIELD CLASSIC

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

#### (1) Piastra laterale

Le piastre laterali del sissybar **SPAAN** devono essere fissate sul sedile del passeggero, sullo stesso ancoraggio dove è montata la maniglia originale.

Per montare il sissybar, la maniglia originale deve essere rimossa. Al suo posto, inserire le piastre laterali del sissybar, posizionando le boccole distanziatrici  $\varnothing 20 \times 4 \times \varnothing 8.5$ , incluse nel kit, tra le piastre laterali e il sedile. Le viti originali devono essere utilizzate per fissare le piastre laterali.



#### (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

#### (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



#### (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

