

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA V-MAX 1700

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Zur Sicherung der Seitenplatten der SPAAN Sissy Bar müssen die originalen Seitenverkleidungen entfernt werden. Wenn man sie entfernt, sieht man zwei Löcher im hinteren Kotflügel, die den Zugang zum Fahrwerk des Fahrrads ermöglichen. Setzen Sie die Ø20x30 Kappen in das SPAAN-Kit. Legen Sie die Seitenplatten der Sissybar darauf und fixieren Sie diese mit den Schrauben M8x50.

Befestigen Sie die Chromblende in ihrer vorderen Verankerung. An seinem hinteren Teil ist es an dem zentralen Schraubenloch verankert, an dem die Sissybar-Seitenplatten anliegen. Verwenden Sie die Original-M5-Schraube und die selbstsichernde Mutter M5, die im SPAAN-Kit enthalten sind. Mäßig anziehen, um das Stück nicht zu zwingen.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.



(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

