

SPAAN



YAMAHA V-MAX 1700

SISSYBAR / PORTE-BAGAGES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(1) Plaques latérales

Pour sécuriser les plaques latérales de la sissybar, doit enlever les garnitures chromées côté original. En les enlevant, deux trous peuvent être vus dans l'aile arrière qui donnent accès au châssis du moto. Mettez à cet endroit les bouchons Ø20x30 inclus dans le kit SPAAN. Mettez les plaques latérales du sissybar sur eux et fixez-les avec les vis M8x50.

Fixer la garniture chromée dans son ancrage avant. Dans sa partie arrière, il est ancré dans le trou de vis central que portent les plaques latérales sissybar. Utilisez la vis M5 d'origine et l'écrou autobloquant M5 inclus dans le kit SPAAN. Serrer modérément pour ne pas forcer la pièce.



(2) Sissybar montants - porte-bagages arche

- Fixer le sissybar vertical (standard ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages, l'arceau porte-bagages sur les plaques latérales SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettre les écrous **M6** de l'intérieur.



(3) Porte-bagages

Pour l'installation dans des kits de porte-bagages ou dans n'importe quel sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons placer l'intérieur de la petite arche ou les montants de sissybar et fixer l'ensemble avec les 4 vis **M6x20** et les écrous **M6** inclus dans le kit d'origine. Dans tous les BAGAGES RACKS est nécessaire pour monter l'arceau de porte-bagages, pour donner plus de rigidité à l'ensemble.



Joindre l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du tampon est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

