

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA V-MAX 1700

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastre laterali

Per fissare le piastre laterali della barra Sissy SPAAN è necessario rimuovere i rivestimenti cromati laterali originali. Rimuovendoli, si possono vedere due fori nel parafrangente posteriore che danno accesso al telaio della moto. Metti in quel posto i tappi Ø20x30 inclusi nel kit SPAAN. Appoggiate le piastre laterali del sissybar e fissatele con le viti M8x50.

Fissare il rivestimento cromato nel suo ancoraggio anteriore. Alla sua parte posteriore, è ancorata al foro centrale della vite che le placche laterali sissybar portano. Utilizzare la vite M5 originale e il dado autobloccante M5 inclusi nel kit SPAAN. Stringere moderatamente per non forzare il pezzo.



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.



(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nella posizione dei fili).

