

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## MOTO GUZZI V7

### GEPÄCKTRÄGER-MONTAGEANLEITUNG

**Vorderteil:** Die Gepäckablage SPAAN wird an der oberen Verankerung des Stoßdämpfers an der Originalbuchse befestigt. Verwenden Sie die im SPAAN-Kit enthaltenen **M6x35**-Schrauben und flachen, breiten Flügelscheiben. **(Bild 1)**

**Rückenteil:** Der Gepäckträger ist am Ende des Chassis befestigt **(Bild 2)**. Entfernen Sie die Originalschraube. Setzen Sie die **Ø20x10xØ8.5** Buchse auf das Chassis. Dann muss die Zusatzplatte auf der Buchse platziert werden. Sichern Sie die Baugruppe mit der Schraube **M8x50** und der dazugehörigen Unterlegscheibe. Verwenden Sie die originale Mutter an der Innenseite des Kotflügels. **(ACHTUNG.** Achten Sie darauf, dass die Originalbuchse, die in den Kotflügel passt, an Ort und Stelle ist, bevor Sie die Baugruppe sichern).

Die Buchse **Ø20x13xØ8.5** muss am freien Ende der Zusatzplatte zwischen der Platte und der Verankerung des SPAAN Gepäckträgers platziert werden. Verbinden Sie die Baugruppe mit der Inbusschraube **M8x35**, den Unterlegscheiben und der Verriegelung mit der selbstsichernden Mutter **M8**.

