

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## MOTO GUZZI V7

### INSTRUCCIONES MONTAJE PORTAEQUIPAJES

**Delante:** El portaequipajes SPAAN va fijado en el anclaje superior del amortiguador, sobre el casquillo original. Utilizar los tornillos de **M6x35** y las arandelas planas de ala ancha del kit SPAAN. (*Imagen 1*)

**Detrás:** Se fija al final del chasis (*Imagen 2*). Quitar el tornillo original. Poner sobre el chasis el casquillo de **Ø20x10xØ8.5**. Sobre el casquillo colocar la **pletina auxiliar**. Fijar el conjunto con el tornillo de **M8x50** y su correspondiente arandela. Por la parte interior del guardabarros utilizar la tuerca original. (**ATENCIÓN.** Cuidar que el casquillo original que va en el interior del guardabarros esté en su lugar al fijar el conjunto).

En el extremo libre de la **pletina auxiliar** colocar el casquillo de **Ø20x13xØ8.5** entre la pletina y el anclaje del portaequipajes SPAAN. Unir el conjunto con el tornillo Allen de **M8x35**, las arandelas planas y fijar con la tuerca de **M8** autoblocante.

