

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## MOTO GUZZI V7

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES PORTE-BAGAGES

**Partie avant:** Le porte-bagages SPAAN est fixé à l'ancrage supérieur de l'amortisseur sur la douille d'origine. Utilisez les vis **M6x35** et les rondelles plates à ailettes incluses dans le kit SPAAN. (**Image 1**)

**Partie arrière:** Le porte-bagages est fixé à l'extrémité du châssis (**Image 2**). Retirez la vis d'origine. Placez la bague **Ø20x10xØ8.5** sur le châssis. Ensuite, la plaque auxiliaire doit être placée sur la douille. Fixez l'ensemble avec la vis **M8x50** et la rondelle correspondante. Utilisez l'écrou d'origine à l'intérieur de garde-boue. (**ATTENTION:** veillez à ce que la douille d'origine qui passe à l'intérieur de garde-boue soit à sa place avant de sécuriser l'assemblage).

La douille **Ø20x13xØ8.5** doit être placée à l'extrémité libre de la plaque auxiliaire, entre la plaque et l'ancrage du porte-bagages SPAAN. Joindre l'ensemble avec la vis Allen **M8x35**, les rondelles plates et la serrure avec écrou autobloquant **M8**.

