

SPAAN

MADE IN
SPAIN

MOTO GUZZI V7

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI PORTAPACCHI

Parte anteriore: il portapacchi SPAAN è fissato all'ancoraggio superiore dell'ammortizzatore sulla boccola originale. Utilizzare le viti **M6x35** e le rondelle piane larghe incluse nel kit SPAAN. (**Immagine 1**)

Parte posteriore: il portapacchi è fissato all'estremità del telaio (**immagine 2**). Rimuovere la vite originale. Inserire la boccola **Ø20x10xØ8.5** sul telaio. Quindi la piastra ausiliaria deve essere posizionata sulla boccola. Fissare il gruppo con la vite **M8x50** e la relativa rondella. Utilizzare il dado originale all'interno del parafango. (**ATTENZIONE:** assicurarsi che la boccola originale all'interno del parafango sia posizionata correttamente prima di fissare il gruppo).

La boccola **Ø20x13xØ8,5** deve essere posizionata all'estremità libera della piastra ausiliaria, tra la piastra e l'ancoraggio del portapacchi SPAAN. Unire l'assieme con la vite a brugola **M8x35**, le rondelle piatte e bloccare con il dado autobloccante **M8**.

