

HARLEY DAVIDSON ROADSTER XL1200 SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Ankerseitenplatten der SPAAN Sissybar werden zwischen dem Kotflügel und der äußeren Halterung platziert, an der der Kotflügel befestigt ist. Entfernen Sie die Originalschraube, die in Bild 1 mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichnet ist. **(Torx 40, Mutter 13 innen)**

Entfernen Sie die Schrauben „B“ und „C“, die an der Innenseite des Kotflügels angebracht sind, und befestigen Sie das Blinksignal. **(Sechseckig 13)**

Führen Sie die Seitenplatte der Sissybar zwischen Kotflügel und äußerer Stütze ein, indem Sie deren Löcher mit der Position der Schrauben ausrichten. Die Seitenplatten sollten so platziert werden, dass die Falte mit ihrem oberen Teil nach außen zeigt. Befestigen Sie die Baugruppe mit den Originalschrauben „A“ und „B“. Die „C“-Schraube wird durch die im Kit enthaltene **5/16"x35**-Schraube ersetzt.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

