



HARLEY DAVIDSON ROADSTER XL1200

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

Las placas laterales de anclaje del respaldo **SPAAN** van colocadas entre el guardabarros y el soporte exterior que fija el guardabarros. Quitar el tornillo original señalado con la letra "A" en la imagen 1. **(Torx 40, tuerca 13 interior)** Quitar los tornillos "B" y "C" que van por el interior del guardabarros y fijan el intermitente. **(Hexagonal 13)** Introducir entre el guardabarros y el soporte exterior la placa lateral del respaldo, haciendo coincidir sus taladros con la posición de los tornillos. Deben colocarse las placas laterales de forma que el plegado quede hacia el exterior por la parte de arriba. Fijar el conjunto utilizando los tornillos originales "A" y "B". El tornillo "C" será sustituido por el de **5/16"x35** del kit.



(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.





(4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).



