

HARLEY DAVIDSON ROADSTER XL1200

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastra laterale

Le piastre laterali di ancoraggio dello schienalino **SPAAN** sono posizionate tra il parafrangente e il supporto esterno dove è fissato il parafrangente. Rimuovere la vite originale contrassegnata con la lettera "A" nell'immagine 1. (**Torx 40, dado 13 interno**)

Rimuovere le viti "B" e "C" che passano dal lato interno del parafrangente e fissare il segnale flash. (**Esagonale 13**)

Inserisci la piastra laterale dello schienalino tra il parafrangente e il supporto esterno allineando i loro fori con la posizione delle viti. Le piastre laterali devono essere posizionate in modo che la piega sia rivolta verso l'esterno con la parte superiore. Fissare il tutto utilizzando le viti originali "A" e "B". La vite "C" verrà sostituita dalla vite **5/16"x35** inclusa nel kit.



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

