

SPAAN

MADE IN
SPAIN

INDIAN SCOUT / SCOUT SIXTY SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Entfernen Sie die vier Schrauben an beiden Seiten des hinteren Kotflügels. (Entfernen Sie nicht die vier Schrauben gleichzeitig, um ein Herunterfallen des Kotflügels vom Fahrrad zu verhindern). Platzieren Sie die Seitenplatten des SPAAN-Sissybars, indem Sie die beiden größten Löcher der Seitenplatten mit den zuerst entfernten Schraubankern abstimmen. Platzieren Sie die $\text{Ø}20 \times 6$ -Buchsen im vorderen Teil und die $\text{Ø}20 \times 8$ -Buchsen im hinteren Teil zwischen den Seitenplatten und dem Kotflügel. Befestigen Sie die Seitenplatten mit den im Kit enthaltenen **M8x25**-Schrauben.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

