

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## INDIAN SCOUT / SCOUT SIXTY

### INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

#### (1) Placas laterales

Quitar los cuatro tornillos que se encuentran a los lados del guardabarros trasero. (No quitar los cuatro tornillos a la vez para evitar que se descuelgue el guardabarros). Colocar las placas laterales del respaldo **SPAAN** haciendo coincidir los dos taladros mayores de las mismas con los anclajes de los tornillos que hemos retirado en primer lugar. Colocar entre las placas laterales y el guardabarros, los casquillos de  $\varnothing 20 \times 6$  delante y los de  $\varnothing 20 \times 8$  detrás. Fijar los laterales con los tornillos de **M8x25** que se adjuntan en el kit.



#### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales **SPAAN**, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

#### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



#### (4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

