

SPAAN

MADE IN
SPAIN

INDIAN SCOUT / SCOUT SIXTY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Retirez les quatre vis des deux côtés de l'aile arrière. (Ne retirez pas les quatre vis en même temps pour éviter la chute du garde-boue du vélo). Placez les plaques latérales du sissybar SPAAN en faisant correspondre les deux plus grands trous des plaques latérales avec les vis que nous avons retirées au début. Placez les bagues Ø20x6 dans la partie avant et les bagues Ø20x8 dans la partie arrière entre les plaques latérales et le garde-boue. Fixez les plaques latérales avec les vis M8x25 incluses dans le kit.



(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis M6x20. Mettez les noix M6 de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis M6x20 et écrous M6 inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.**



(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis M5x10 qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

