

SPAAN

MADE IN
SPAIN

INDIAN SCOUT / SCOUT SIXTY

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

Piastra laterale

Rimuovere le quattro viti su entrambi i lati del parafrangente posteriore. (Non rimuovere le quattro viti contemporaneamente per evitare che il parafrangente cada dalla bici). Posizionare le piastre laterali del Sissybar SPAAN facendo combaciare i due fori più grandi delle piastre laterali con gli ancoraggi a vite che abbiamo rimosso inizialmente. Posizionare le boccole Ø20x6 nella parte anteriore e le boccole Ø20x8 nella parte posteriore tra le piastre laterali e il parafrangente. Fissare le piastre laterali con le viti M8x25 incluse nel kit



Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

