

SPAIN

MADE IN
SPAIN

MOTO GUZZI V7 II Stone, Special, Racer

Montageanleitung für Autobahnen

- **Obere Verankerung** Den Regler entfernen. Es ist mit zwei Schrauben befestigt. Entfernen Sie die beiden Schrauben an den Seiten des Reglers. Platzieren Sie die im Kit enthaltene Platte an der in **Bild 1** angegebenen Stelle, indem Sie ihre vier Löcher mit den Anker der vorherigen Platte abgleichen. Setzen Sie die beiden seitlichen Schrauben ein, um die Platte in ihrer Position zu fixieren (Ziehen Sie die Schrauben nicht fest). Setzen Sie den Regler auf die Platte und befestigen Sie ihn mit zwei **M6x40**-Schrauben. (Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an). Verankern Sie die Oberseite der Straßenstange mit zwei im Satz enthaltenen **M8x20**-Schrauben in den geschweißten Muttern im oberen Teil der Kitplatte. (**Bild 2**). Ziehen Sie die Schrauben erst an, wenn die unteren Verankerungen eingestellt sind.

- **Senken Sie die Anker.** Entfernen Sie die Kunststoffkappen (durch Ziehen an ihnen), die die Schrauben am unteren Teil des Rahmens bedecken (**Bild 3**). Sie lassen die zwei Schrauben der Rahmenverankerung sichtbar. Die Autobahnstange wird in der unteren Schraube verankert. (**Bild 4**). Entfernen Sie diese Schraube

Sobald die Autobahnstange auf dem oberen Teil platziert ist, ohne die Schrauben festzuziehen, wird sie am unteren Teil befestigt. Die Buchsen **Ø18x6xØ10,5** müssen zwischen der Straßenständerplatte und dem Rahmen platziert werden. Sie wird mit den Inbusschrauben **M10x45**, Unterlegscheiben und den Originalmuttern befestigt. (**Bild 5**).

- Wenn alle Schrauben platziert sind, müssen sie schrittweise angezogen werden. (Einschließlich derer, die den Regler und seine Platte sichern)

