

SPAAN

MADE IN
SPAIN

MOTO GUZZI V7 II Stone, Special, Racer

Istruzioni per il montaggio del Tubo Paramotore

- **Ancoraggio superiore.** Rimuovere il regolatore. È fissato con due viti. Rimuovere le due viti che si trovano sui lati del regolatore. Posizionare la piastra, inclusa nel kit SPAAN, nel luogo indicato in **Immagine 1**, facendo combaciare i suoi quattro fori con gli ancoraggi della piastra precedente. Inserire le due viti laterali per fissare la piastra SPAAN nella sua posizione (non serrare le viti). Posizionare il regolatore sulla piastra e fissarlo con due viti M6x40. (Non serrare le viti). Fissare la parte superiore della barra della strada con due viti M8x20 incluse nel kit SPAAN, nei dadi saldati nella parte superiore della piastra del kit. (**Immagine 2**). Non stringere le viti finché non si regolano gli ancoraggi inferiori.

- **Ancoraggi inferiori.** Rimuovere i tappi di plastica (tirandoli), che coprono le viti sulla parte inferiore del telaio (**Immagine 3**). Lasciano visibili le due viti dell'ancoraggio del telaio. La tubo paramotore sarà ancorata nella vite inferiore. (**Immagine 4**). Rimuovi questa vite.

Una volta che la tubo paramotore è posizionata sulla sua parte superiore, senza serrare le viti, viene fissata nella parte inferiore. Le boccole Ø18x6xØ10,5 devono essere posizionate tra la piastra della barra stradale e il telaio. È fissato con viti a brugola M10x45, rondelle piatte e dadi originali. (Immagine 5)

- Una vez que todos los tornillos han sido posicionados, deben apretarse progresivamente. (Incluyendo aquellos que arreglan el regulador y su placa).

