

MOTO GUZZI V7III / V9 Motorschutzbügel Montageanleitung

- **Obere Verankerung.** Entfernen Sie den Regler. Es ist mit zwei Schrauben befestigt. Entfernen Sie die zwei Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Reglers auf seiner Stützplatte befinden. Platzieren Sie das im Lieferumfang enthaltene SPAAN-Kit an der in Abbildung 1 gezeigten Stelle, indem Sie seine vier Löcher mit den Ankern auf der Platte verbinden. Setzen Sie die beiden unteren Seitenschrauben ein, um die SPAAN-Platte in ihrer Position zu sichern (ziehen Sie die Schrauben nicht fest). Bild 2. Setzen Sie den Regler auf die Platte und befestigen Sie ihn mit einer **M6x40** Schraube an seinem unteren Teil. (Die Schraube nicht anziehen)

Befestigen Sie den oberen Teil der Motorschutzbügel mit den zwei **M8x20** Schrauben des SPAAN Kits in den verschweißten Muttern auf der Oberseite der SPAAN Kit Platte. (Bild 3). Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis die unteren Dübel festgezogen sind. Sobald die Motorschutzbügel eingeführt wurde, wird der Regler an seinem oberen Teil befestigt, indem die **Ø20x13**-Buchse des SPAAN-Kits auf den Regler gesetzt wird und die Baugruppe mit der **M6x60**-Schraube befestigt wird. (Bild 4).

- **Untere Verankerung.** Die Motorschutzbügel ist in der unteren Schraube der beiden verankert, die den Rahmen auf beiden Seiten befestigen. (Bild 5). Auf der Innenseite hat die Schraube eine Mutter. Schau dir die Position von diesem an.

Platzieren Sie die im SPAAN-Kit enthaltenen **Ø18x6xØ10.5**-Buchsen zwischen dem Highway-Lenker und dem Rahmen. Befestigen Sie die Baugruppe mit Innensechskantschrauben **M10x45**, Unterlegscheiben und Originalmuttern.

- Wenn alle Schrauben angezogen sind, ziehen Sie sie nach und nach fest. (Einschließlich derjenigen, die den Regler und seine Platte befestigen)

