

MOTO GUZZI V7III / V9

Instructions de montage Pare-carter

- **Ancrage supérieur.** Retirez le régulateur. Il est fixé avec deux vis. Retirez les deux vis placées des deux côtés du régulateur sur sa plaque de support. Placez la plaque incluse dans le kit SPAAN, à l'endroit indiqué sur l'image 1, en faisant correspondre ses quatre trous avec les ancrages sur la plaque. Insérez les deux vis latérales inférieures pour fixer la plaque SPAAN dans sa position (ne pas serrer les vis). Image 2

Placez le régulateur sur la plaque et fixez-le à sa partie inférieure avec une vis **M6x40**. (Ne pas serrer la vis)
Ancrer le haut de la pare-carter avec les deux vis **M8x20** du kit SPAAN, dans les écrous soudés en haut de la plaque du kit SPAAN. (Image 3). Ne serrez pas les vis tant que les ancrages inférieurs ne sont pas serrés.

Une fois la pare-carter insérée, le régulateur sera fixé sur sa partie supérieure, en plaçant la douille **Ø20x13** du kit SPAAN sur le régulateur et l'ensemble sera fixé avec la vis **M6x60**. (Image 4).

- **Ancrage inférieur.** La pare-carter est ancrée dans la vis inférieure des deux qui fixent le cadre des deux côtés. (Image 5). A l'intérieur, la vis a un écrou. Regardez la position de celui-ci.

Placer les coussinets **Ø18x6xØ10.5** inclus dans le kit SPAAN, entre la plaque de la barre d'autoroute et le cadre. Fixer l'ensemble avec des vis Allen **M10x45**, des rondelles plates et des écrous d'origine.

- Lorsque toutes les vis sont en place, serrez-les progressivement. (Y compris ceux qui fixent le régulateur et sa plaque)

