

MOTO GUZZI V7III / V9

Istruzioni per il montaggio del Tubo Paramotore

- **Ancoraggio superiore.** Rimuovere il regolatore. È fissato con due viti. Rimuovere le due viti poste su entrambi i lati del regolatore sulla sua piastra di supporto. Posizionare la piastra inclusa nel kit SPAAN, nel luogo mostrato nell'immagine 1, facendo combaciare i suoi quattro fori con gli ancoraggi sulla piastra. Inserire le due viti laterali inferiori per fissare la piastra SPAAN nella sua posizione (non serrare le viti). Immagine 2.

Posizionare il regolatore sulla piastra e fissarlo alla sua parte inferiore con una vite **M6x40**. (Non stringere la vite)

Ancorare la parte superiore del paramotore con le due viti **M8x20** del kit SPAAN, nei dadi saldati sulla parte superiore della piastra del kit SPAAN. (Immagine 3). Non stringere le viti finché non si serrano gli ancoraggi inferiori.

Una volta inserita il paramotore, il regolatore verrà fissato alla sua parte superiore, posizionando la boccola **Ø20x13** del kit SPAAN sul regolatore e il gruppo verrà fissato con la vite **M6x60**. (Immagine 4).

- **Ancoraggio inferiore.** Il paramotore è ancorata nella vite inferiore dei due che fissa il telaio su entrambi i lati. (Immagine 5). All'interno la vite ha un dado. Guarda la posizione di questo.

Posizionare le boccole **Ø18x6xØ10,5** incluse nel kit SPAAN, tra la piastra del paramotore e il telaio. Fissare il gruppo con viti a brugola **M10x45**, rondelle piatte e dadi originali.

- Quando tutte le viti sono a posto, procedere a serrarle progressivamente. (Compresi quelli che fissano il regolatore e il suo piatto)

