

# SPAAN



## MASH TWO FIFTY 250 / SEVENTY FIVE 125

### MONTAGEANLEITUNG FÜR GEPÄCKTRÄGER

Der Gepäckträger ist an seinem vorderen Teil in der Schraube verankert, mit der der Stoßdämpfer an seinem oberen Teil befestigt ist. Im hinteren Teil wird es an der Sitzverankerung verankert.

- **Entfernen Sie die Griffe an den Seiten des Sitzes.** (Figur 1)

- **Vorderteil:** Platzieren Sie die Frontplatte des SPAAN-Gepäckträgers zwischen dem Dämpfer und dem Rahmen des Motorrads. (Figur 2)

- **Hinterer Teil:** Befestigen Sie ihn in der Verankerung des Griffs und des Blinkers. Verwenden Sie die Originalschrauben. (Figur 3)

