

SPAAN



MASH TWO FIFTY 250 / SEVENTY FIVE 125

INSTRUCCIONES MONTAJE PORTAEQUIPAJES

El portaequipajes va anclado en su parte delantera en el tornillo que fija el amortiguador en su parte superior. En la parte posterior, en el anclaje del asiento.

- **Quitar las asas colocadas a los lados del asiento.** (Figura 1)
- **Delante:** Colocar la pletina delantera del portaequipajes **SPAAN** entre el amortiguador y el bastidor de la moto. (Figura 2)
- **Detrás:** Fijar en el anclaje del asa y del intermitente. Utilizar los tornillos originales. (Figura 3)

