

SPAAN

MADE IN
SPAIN

MASH TWO FIFTY 250 / SEVENTY FIVE 125

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUL PORTAPACCHI

Il portapacchi è ancorato nella sua parte anteriore, nella vite che fissa l'ammortizzatore nella sua parte superiore. Nella parte posteriore si ancora all'ancoraggio del sedile.

- **Rimuovere le maniglie poste ai lati del sedile.** (Figura 1)

- **Parte anteriore:** Posizionare la piastra anteriore del portapacchi SPAAN tra l'ammortizzatore e il telaio della moto. (Figura 2)

- **Parte posteriore:** fissarla all'ancoraggio della maniglia e della luce di direzione. Utilizzare le viti originali. (Figura 3)

