

MONDIAL HPS 125 GEPÄCKTRÄGER-MONTAGEANLEITUNG

Der Gepäckträger ist in seinem vorderen Teil in der Schraube verankert, mit der der Stoßdämpfer in seinem oberen Teil befestigt ist. Im hinteren Teil, an einigen Gestellankern unter dem Sitz.

- **Vorne:** Setzen Sie die Frontplatten des Gepäckträgers außen an den Stoßdämpfern auf die Schrauben, die als Verankerung dienen. Befestigen Sie es mit den Originalmuttern. (**Abbildung 1**).

- **Hinten:** Befestigen Sie es an den Stützen unter dem Sitz. Entfernen Sie die Originalschrauben. Montieren Sie die im **SPAAN**-Kit enthaltenen **M6x80**-Schrauben von oben nach unten (**Abbildung 2 A**) und setzen Sie die **Ø16x55**-Buchsen zwischen dem Motorrad und den Trägerplatten des Gepäckträgers ein. Befestigen Sie es mit den Originalmuttern (**Abbildung 2 B**).

