

MONDIAL HPS 125

INSTRUCCIONES MONTAJE PORTAEQUIPAJES

El portaequipajes va anclado en su parte delantera en el tornillo que fija el amortiguador en su parte superior. En la parte posterior, en unos anclajes del bastidor bajo el asiento.

- **Delante:** Colocar las pletinas delanteras del portaequipajes por el exterior de los amortiguadores en los tornillos que les sirven de anclaje. Fijarlo con las tuercas originales. **(Figura 1).**

- **Detrás:** Fijar en unos soportes que se encuentran bajo el asiento. Quitar los tornillos originales. Colocar los tornillos del kit **SPAAN** de **M6x80** desde arriba hacia abajo **(Figura 2 A)** intercalando entre la moto y las pletinas soporte del portaequipajes, los casquillos de **Ø16x55**. Fijarlo con las tuercas originales **(Figura 2 B).**

