

## MONDIAL HPS 125

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU PORTE-BAGAGES

Le porte-bagages est ancré dans sa partie avant dans la vis qui fixe l'amortisseur dans sa partie supérieure. À la partie arrière sur certaines ancres de cadre sous le siège.

- **Avant:** placez les plaques frontales du porte-bagages par l'extérieur des amortisseurs sur les vis d'ancrage. Fixez-le avec les noix d'origine. (**Figure 1**).

- **Arrière:** Fixez-le sur les supports situés sous le siège. Retirez les vis d'origine. Montez les vis **M6x80** comprises dans le kit **SPAAN** de haut en bas (**Figure 2 A**) en insérant les bagues **Ø16x55** entre la moto et les plaques de support du porte-bagages. Fixez-le avec les écrous d'origine (**Figure 2 B**).

