

## MONDIAL HPS 125

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI PORTAPACCHI

Il portapacchi è ancorato nella sua parte anteriore nella vite che fissa l'ammortizzatore nella sua parte superiore. Nella parte posteriore, su alcuni ancoraggi del telaio sotto il sedile.

- **Anteriore:** posizionare le piastre frontali del portabagagli all'esterno degli ammortizzatori sulle viti che servono da ancoraggio. Risolvi con i dadi originali. (**Figura 1**).

- **Posteriore:** fissarlo sui supporti che si trovano sotto il sedile. Rimuovere le viti originali. Montare le viti **M6x80** incluse nel kit **SPAAN** dall'alto verso il basso (**Figura 2 A**), inserendo le boccole **Ø16x55** tra la motocicletta e le piastre di supporto del portabagagli. Fissalo con i dadi originali (**Figura 2 B**).

