

SPAAN

MADE IN
SPAIN

HONDA REBEL 500

Sissybar / Gepäckträger Montageanleitungen

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten des Sissybar sind auf den Stützen angebracht, die den hinteren Kotflügel flankieren.

Montage der Seitenplatten. Entfernen Sie die Originalschrauben. Legen Sie die im Satz enthaltenen Unterlegscheiben auf die Halterung und auf diese die Seitenplatten der SPAAN Sissybar. Befestigen Sie sie mit den im Kit enthaltenen **M8x25** Schrauben.

(2) Sissybar Ständer - Gepäckträgerbogen

Attach the Sissybar upright (high or low), or in the case of a rack or rack TC, the rack with the four screws **M6x20** on the side panels SPAAN. Give **M6** nuts from the inside.

(3) Gestell

Zum Einbau in Gepäckträgerkits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen es in die Sissybar-Ständer oder den kleinen Bogen legen und die Baugruppe mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** befestigen, die im Bausatz enthalten sind. In allen GEPÄCKTRÄGER ist erforderlich, den kleinen Bogen zu befestigen, um der Versammlung mehr Starrheit zu geben.

(4) Pad

Verbinden Sie das Set mit vier Schrauben **M5x10**, die dem Kit beiliegen. (In der Rückseite des Kissens ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

