

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## HONDA REBEL 500

### Instructions de montage Sissybar / porte-bagages

#### (1) Plaques latérales

Les plaques latérales du sissybar sont placées sur les supports qui flanquent l' garde-boue arrière. Assemblage des plaques latérales. Retirez les vis d'origine. Placer les rondelles incluses dans le kit sur le support et sur celles-ci, les plaques latérales du sissybar SPAAN. Fixez-les avec les vis M8x25 incluses dans le kit.

#### (2) Montants Sissybar - porte-bagages

Fixez le sissybar en position verticale (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, le porte-bagages arqué sur les plaques latérales SPAAN avec les quatre vis M6x20. Mettez les noix M6 de l'intérieur.

#### (3) porte-bagages

Pour une installation dans des kits de porte-bagages ou dans n'importe quel sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons placer l'intérieur des montants sissybar ou la petite arche et fixer l'ensemble avec 4 vis M6x20 et les écrous M6 inclus dans le kit. Dans tous les PORTE-BAGAGES est nécessaire pour monter la petite arche, pour donner plus de rigidité à l'ensemble.

#### (4) Pad

Joignez-vous à l'ensemble avec quatre vis M5x10 qui accompagnent le kit. (Dans le dos du tampon est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

